



GESTES ELEMENTAIRES AU QUOTIDIEN.

Coronavirus : Nettoyer son ordinateur en 11 étapes : Mode d'emploi

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour utiliser la solution d'alcool recommandée par le CDC pour nettoyer les surfaces externes très sensibles aux équipements informatiques (ordinateurs et périphériques) :

1.
Portez des gants jetables en latex lors du nettoyage et de la désinfection des surfaces.
2.
Éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation secteur (pour les imprimantes, les appareils doivent être débranchés de la prise). Retirez les piles ou batteries des périphériques tels que les claviers sans fil. Ne nettoyez jamais un produit lorsqu'il est sous tension ou branché.
3.
Déconnectez tous les périphériques externes.
4.
Humidifiez du papier essuie tout à usage unique avec un mélange de 70% d'alcool isopropylique et de 30% d'eau, il doit être humide, mais pas mouillé.
L'alcool isopropylique est vendu en magasins, généralement en une solution d'alcool isopropylique à 70% / eau à 30%. Il peut également être commercialisé sous forme d'alcool à friction.
5.
Ne vaporisez aucun liquide directement sur le produit.
6.
Essuyez délicatement papier essuie tout sur les surfaces à nettoyer. Ne laissez pas l'humidité s'écouler dans des zones telles que les claviers, les panneaux d'affichage ou les ports USB situés sur les panneaux de commande de l'imprimante, car l'humidité pénétrant à l'intérieur d'un produit électronique peut endommager considérablement le produit





7.

Commencez par l'écran ou le panneau de commande de l'imprimante (le cas échéant) et terminez par les câbles flexibles, tels que les câbles d'alimentation, de clavier et USB.

8.

Lors du nettoyage d'un écran ou du panneau de commande de l'imprimante, essayez soigneusement dans une direction, en allant du haut de l'écran vers le bas.

9.

Assurez-vous que les surfaces ont complètement séché à l'air avant d'allumer l'appareil après le nettoyage. Aucune humidité ne doit être visible sur les surfaces du produit avant sa mise sous tension.

10.

Après la désinfection, la vitre du copieur / scanner doit être nettoyée à nouveau à l'aide d'un nettoyant pour vitres de bureau vaporisé sur un papier essuie tout propre pour éliminer les traînées. Des stries sur la vitre du copieur / scanner à partir de la solution de nettoyage recommandée par le CDC peuvent entraîner des défauts de qualité de copie.

11.

Les gants et papier essuie tout doivent être jetés après chaque nettoyage.

[Se laver les mains](#) immédiatement après le retrait des gants.

